# **MODULO 2 – Capítulo 5**

# Instalación Windows 10 - Windows 11:

# Requisitos mínimos de Windows 10

Antes de proceder con la instalación, verifica que tu equipo cumpla con estos requisitos:

- Procesador: 1 GHz o más rápido con 2 o más núcleos en un procesador compatible de 64 bits
- RAM: 4 GB como mínimo (se recomienda 8 GB o más).
- **Espacio en disco:** 64 GB o más de almacenamiento disponible.
- Tarjeta gráfica: Compatible con DirectX 12 o posterior con un controlador WDDM 2.0.
- **Pantalla:** Resolución mínima de 800x600 píxeles.
- **Conexión a Internet:** Obligatoria para actualizaciones y algunas características.

# Pasos para instalar Windows 10 Pro Workstation N

# 1. Descargar el archivo ISO de Microsoft

- 1. Visita el sitio oficial de Microsoft:
  - Ve a <u>Descarga de Windows 10</u>.
- 2. Descarga la herramienta de creación de medios:
  - Haz clic en "Descargar ahora la herramienta" para descargar la Media Creation Tool.

## 3. Generar el archivo ISO:

- Ejecuta la herramienta.
- Selecciona "Crear medios de instalación para otro PC".
- Elige el idioma, edición (*Windows 10 Pro Workstation N*) y arquitectura (64 bits).
- Selecciona "Archivo ISO" como el tipo de medio.
- Descarga el archivo ISO en tu computadora.

# 2. Preparar un medio de instalación (USB/DVD)

- 1. Crear un USB booteable:
  - Descarga e instala **Rufus** desde <u>rufus.ie</u>.
  - Inserta un USB de al menos 8 GB.
  - Abre Rufus, selecciona el archivo ISO descargado y configura:
    - Sistema de archivos: NTFS.
    - Tipo de partición: GPT (para UEFI).

• Haz clic en "Empezar" y espera a que termine.

# 2. Opcional: Crear un DVD booteable:

• Usa software como ImgBurn o el grabador de discos integrado en Windows para grabar el archivo ISO en un DVD.

# 3. Configurar el BIOS/UEFI

- 1. Reinicia tu computadora y entra al BIOS/UEFI (normalmente presionando una tecla como F2, F12, DEL o ESC durante el arrangue).
- 2. Cambia la prioridad de arranque para que el USB o DVD sea el primer dispositivo.
- 3. Guarda los cambios y reinicia.

### 4. Proceso de instalación

## 1. Inicia desde el medio de instalación:

• El equipo arrancará desde el USB/DVD y mostrará la ventana de instalación.

# 2. Configura las opciones iniciales:

- Selecciona idioma, formato de hora y teclado.
- Haz clic en Siquiente y luego en Instalar ahora.

# 3. Introducir clave de producto:

• Ingresa la clave de producto de Windows 10 Pro Workstation N o selecciona *No tengo clave de producto* para activar más tarde.

# 4. Seleccionar edición de Windows:

• Asegúrate de elegir *Windows 10 Pro Workstation N*.

# 5. Seleccionar el tipo de instalación:

- Elige Personalizada: instalar solo Windows (avanzado) para una instalación limpia.
- Elimina particiones existentes (si es necesario) y crea nuevas.

# 6. Instalar:

• Selecciona la partición donde instalarás Windows y haz clic en *Siguiente*. El proceso de instalación comenzará.

# 5. Configuración posterior a la instalación

# 1. Configurar Windows:

- Sigue las instrucciones en pantalla para establecer tu región, idioma, teclado, y preferencias de red.
- Inicia sesión con una cuenta de Microsoft o crea una cuenta local.

# 2. Actualizar Windows:

• Una vez en el escritorio, ve a *Configuración > Actualización y seguridad* y descarga las actualizaciones disponibles.

# 3. Instalar controladores y software necesarios:

• Usa Windows Update o visita el sitio web del fabricante para instalar controladores actualizados para tu hardware.

# 4. Activar Windows:

• Ve a *Configuración > Actualización y seguridad > Activación* e ingresa tu clave de producto.

# Requisitos mínimos de Windows 11

Antes de proceder, asegúrate de que tu equipo cumple con los siguientes requisitos:

- Procesador: 1 GHz o más rápido, con 2 o más núcleos en un procesador compatible de 64 bits (SoC o CPU compatible con Windows 11).
- RAM: 4 GB como mínimo.
- Espacio en disco: 64 GB o más.
- **Firmware del sistema:** UEFI, compatible con Arranque Seguro (Secure Boot).
- **TPM:** Módulo de plataforma segura (TPM) versión 2.0.
- **Tarjeta gráfica:** Compatible con DirectX 12 o posterior con un controlador WDDM 2.0.
- **Pantalla:** Resolución mínima de 720p en una pantalla de más de 9 pulgadas en diagonal.
- **Conexión a Internet:** Necesaria para la configuración inicial y actualizaciones.

# Pasos para instalar Windows 11 Pro Workstation N

# 1. Descargar el archivo ISO de Microsoft

- 1. Accede al sitio oficial de Microsoft:
  - Ve a la página de <u>Descarga de Windows 11</u>.
- 2. Descarga la herramienta de creación de medios:
  - Haz clic en "Descargar ahora" bajo la sección de Herramienta de creación de medios.
- 3. Genera el archivo ISO:
  - Ejecuta la herramienta y selecciona "Crear medios de instalación para otro PC".
  - Elige idioma, edición (*Windows 11 Pro Workstation N*) y arquitectura (64 bits).
  - Selecciona "Archivo ISO" y guarda el archivo en tu computadora.

# 2. Preparar un medio de instalación (USB/DVD)

- 1. Crear un USB booteable:
  - Descarga **Rufus** desde <u>rufus.ie</u>.
  - Conecta un USB de al menos 8 GB.
  - Abre Rufus y selecciona el archivo ISO descargado. Configura las opciones:
    - Esquema de partición: GPT (para UEFI).
    - Sistema de archivos: NTFS.
  - Haz clic en "Iniciar" y espera a que termine.

# 2. Crear un DVD booteable (opcional):

• Usa software como ImgBurn o el grabador de discos integrado en Windows para grabar el archivo ISO en un DVD.

# 3. Configurar el BIOS/UEFI

- 1. Reinicia tu computadora y entra al BIOS/UEFI presionando una tecla como F2, F12, DEL o ESC (dependiendo del fabricante).
- 2. Asegúrate de que:
  - **Secure Boot** esté habilitado.
  - **TPM 2.0** esté activado.
- 3. Cambia la prioridad de arranque para que el USB/DVD sea el primer dispositivo.
- 4. Guarda los cambios y reinicia.

# 4. Proceso de instalación

# 1. Inicia desde el medio de instalación:

• El equipo arrancará desde el USB/DVD y aparecerá la ventana de instalación.

# 2. Configura las opciones iniciales:

- Selecciona idioma, formato de hora y teclado.
- Haz clic en Siguiente y luego en Instalar ahora.

# 3. Introduce la clave de producto:

• Ingresa tu clave de producto o selecciona "No tengo clave de producto" para activarlo más tarde.

### 4. Selecciona la edición de Windows:

• Asegúrate de elegir *Windows 11 Pro Workstation N*.

# 5. Selecciona el tipo de instalación:

- Escoge *Personalizada: instalar solo Windows (avanzado)* para una instalación limpia.
- Elimina particiones existentes (si es necesario) y crea nuevas.

# 6. Inicia la instalación:

• Selecciona la partición donde instalarás Windows y haz clic en *Siguiente*. La instalación comenzará y tu computadora se reiniciará varias veces.

# 5. Configuración posterior a la instalación

# 1. Completa la configuración inicial:

- Elige tu región, idioma y red Wi-Fi o Ethernet.
- Configura una cuenta de Microsoft (recomendado) o crea una cuenta local.

## 2. Actualizar Windows:

• Ve a *Configuración > Windows Update* para descargar e instalar las actualizaciones disponibles.

# 3. Instalar controladores:

• Usa Windows Update o descarga los controladores desde el sitio web del fabricante de tu hardware.

### 4. Activar Windows:

• Ve a *Configuración > Sistema > Activación* e ingresa tu clave de producto.